TINY NANO 2.4GLS

MT1065K
MT1065C

EN

Hi-res Wireless Super-mini Laser Mouse

Instructions manual

Package content

1. Mouse
2. Nano receiver
3. Instruction manual

Installation

1. Plug the Nano receiver into a free USB port in your computer
2. Open the battery cover and install one fresh AAA alkaline battery according polarity marks (battery is not included).
3. With power switch turn ON the mouse.
4. You can store or take out the Nano receiver from the Nano receiver storage by push/pull the Nano receiver.

NOTE: To save batteries always turn off the mouse after finished work using power switch on mouse bottom.

NOTE: Use only alkaline battery. Using other types and rechargeable batteries could damage mouse electronics.

Mouse functions

Resolution changing

Press the CPI button and you can toggle the CPI between 800 CPI and 1600 CPI.

Troubleshooting

Check Nano receiver connection

Try to insert Nano Receiver to another USB port on your computer.

TINY NANO 2.4GLS

MT1065K
MT1065C

Hi-res Wireless Super-mini Laser Mouse

Instrukcja obsługi

PL

Zawartość opakowania

1. Mysz
2. Nanoodbiornik
3. Instrukcja obsługi

Podłączanie

1. Podłącz nanoodbiornik do wolnego portu USB w komputerze
2. Otwórz pokrywkę pojemnika baterii, zainstalują zgodnie z oznaczeniami polaryzacji nową baterię alkaliczną AAA.
3. Przełącznikiem zasilania włącz myszkę
4. Nano odbiornik można na stałe pozostawić w porcie USB lub tez przechowywać w specjalnym otworze na spodzie myszki.

Ważne: W celu oszczędności energii baterii po zakończonej pracy zawsze wyłączaj myszkę przełącznikiem zasilania.

Ważne: Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Stosowanie innych typów baterii może uszkodzić elektronikę myszki.

Funkcje myszki

Zmiana rozdzielczości

Naciśnij przycisk CPI aby zmienić rozdzielczość sensora 800 lub 1600 cpi.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z wykryciem nanoodbiornika przez system, przełóż go do innego portu USB.

TINY NANO 2.4GLS

MT1065K
MT1065C

Hi-res Wireless Super-mini Laser Mouse

Gebrauchsanleitung

D

Inhalt

1. Maus
2. Nano Empfänger
3. Gebrauchsanleitung

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie bitte den Nano Empfänger in einen freien USB Steckplatz an Ihrem Computer an.
2. Öffen Sie bitte das Batteriefach und legen Sie eine neue AAA Alkali-Batterien ein, achten Sie bitte auf die Markierung der Polung (Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Mit dem Schalter, schalten Sie die Maus an.
4. Sie können den Nano Empfänger in der Maus aubewahren (durch Ein- und Ausstecken).

Bitte beachten: Um den Batterieverbrauch zu minimieren, empfehlen wir, das Gerät nach dem Gebrauch auszuschalten (Schalter ist auf der Unterseite von der Maus platziert).

Bitte beachten:
Verwenden Sie nur Alkali-Batterien. Falls Sie andere Batteriearten oder wiederaufladbare Batterien verwenden, könnte dies die Maus beschädigen.

Abbildung der Maus (Abb. kann abweichen)

Auflösung einstellen

Drücken Sie den CPI Knopf (auf der Unterseite) und wählen Sie zwischen 800 CPI und 1600 CPI.

Fehlersuche

Prüfen Sie die Verbindung vom USB Nano Empfänger, indem Sie den Empfänger in einen anderen freien USB Steckplatz an Ihrem Computer anschließen.

TINY NANO 2.4GLS

MT1065K
MT1065C

Hi-res Wireless Super-mini Laser Mouse

Manual

S

Förpackningen innehåller

1. Mus
2. Nano mottagare/sändare
3. Instruktioner/manual

Installation

1. Sätt in Nano mottagaren/sändaren i en ledig USB-port I datorn.
2. Öppna batteriluckan och sätt i ett nytt AAA (R6) alkaliskt batteri. OBS! Batteri medföljer ej.
3. Med Av/På knapp på musen.
4. Nano mottagaren/sändaren kan förvaras i musen eller tas ur densamma genom att trycka in och sedan ta ut.

VIKTIGT: Slå ALLTID av musen när du arbetat klart med datorn för att spara på batteriet. Använd På/Av-knappen på musen.

OBS! VIKTIGT!: Använd endast alkaliska batterier! Elektroniken i musen kan ta skada om man använder andra typer av batterier, kan även ta skada av laddbara batterier.

Funktioner för musen

Ändra upplösning

Tryck på DPI knappen för att ändra musens upplösning mellan 800 – 1600 DPI.

Felsökning

Om musen inte startar/kommer igång: Kontrollera Nano mottagaren/sändarens anslutning. Prova att byta till en annan USB port om så behövs. Kontrollera att Ni använder ett nytt fräscht, alkaliskt batteri.